


Bedienungsanleitung 612d/622d

Telefon ausschalten

 Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten -> OK

Telefon einschalten

 Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten

Klingelton lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Anrufes


Hörerlautstärke lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Gespräches


Wählen mit Wahlwiederholung

 -> Namen oder Rufnummer in Liste wählen -> 


Anruf in Abwesenheit -> zurückrufen

rechte Pfeiltaste -> in Liste wählen -> 

Akkusymbol

wenn Akkusymbol  -> bitte am Ende des Umlaufs in die Ladestation geben

Klingelton ändern

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Interner Ruf -> Klingelton testen und auswählen -> 


Telefon bitte am Ende des letzten Umlaufs vom Tag ausschalten und in die Ladestation geben

Bedienungsanleitung 612d/622d

Telefon ausschalten

 Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten -> OK

Telefon einschalten

 Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten

Klingelton lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Anrufes


Hörerlautstärke lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Gespräches


Wählen mit Wahlwiederholung

 -> Namen oder Rufnummer in Liste wählen -> 


Anruf in Abwesenheit -> zurückrufen

rechte Pfeiltaste -> in Liste wählen -> 

Akkusymbol

wenn Akkusymbol  -> bitte am Ende des Umlaufs in die Ladestation geben

Klingelton ändern

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Interner Ruf -> Klingelton testen und auswählen -> 

Telefon bitte am Ende des letzten Umlaufs vom Tag ausschalten und in die Ladestation geben