

Bedienungsanleitung 612d/622d

Telefon ausschalten

 Beendertaste circa 3 Sekunden gedrückt halten -> OK

Telefon einschalten

 Beendertaste circa 3 Sekunden gedrückt halten

Hörerlautstärke lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Gespräches

Wählen mit Wahlwiederholung

 -> Namen oder Rufnummer in Liste wählen -> 

Anruf in Abwesenheit -> zurückrufen

rechte Pfeiltaste -> in Liste wählen -> 

Klingelton lauter / leiser

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Rufton -
Lautstärke lauter oder leiser stellen -> 

Klingelton ändern

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Interner Ruf ->
Klingelton testen und auswählen -> 

Akkusymbol

wenn Akkusymbol  > bitte am Ende des Umlaufs in die
Ladestation geben

*Telefon bitte am Ende des letzten Umlaufs vom
Tag ausschalten und in die Ladestation geben*

Bedienungsanleitung 612d/622d

Telefon ausschalten

 Beendertaste circa 3 Sekunden gedrückt halten -> OK

Telefon einschalten

 Beendertaste circa 3 Sekunden gedrückt halten

Hörerlautstärke lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Gespräches

Wählen mit Wahlwiederholung

 -> Namen oder Rufnummer in Liste wählen -> 

Anruf in Abwesenheit -> zurückrufen

rechte Pfeiltaste -> in Liste wählen -> 

Klingelton lauter / leiser

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Rufton -
Lautstärke lauter oder leiser stellen -> 

Klingelton ändern

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Interner Ruf ->
Klingelton testen und auswählen -> 

Akkusymbol

wenn Akkusymbol  > bitte am Ende des Umlaufs in die
Ladestation geben

*Telefon bitte am Ende des letzten Umlaufs vom
Tag ausschalten und in die Ladestation geben*